AudioSonic

EN Instruction Manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de instrucciones
PT Manual de Instruções
PL Instrukcje użytkowania
IT Istruzioni per l'uso
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
SK Návod na použitie
FI Käyttöopas

Soundblaster

Bluetooth® - 2x15 Watt

RD-1557
RD-1558
RD-1559

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / OSIEN KUVAUKSET

PARTS DESCRIPTION

1. Slot for placing your Smartphone/ Tablet
2. Power Key (On/ Standby)
3. Tune -/ Back key
4. Play/ Pause/ Pair key
5. Tune +/ Next Key
6. Function Key
7. SD-Card Socket
8. USB MP3 Socket
9. Microphone Input Socket
10. Display Mode Key
11. P-Mode/ Fm Mode Key
12. Stop/ Program Key
13. Memory -/ Folder - Key
14. Memory +/ Folder + Key
15. External FM Antenna wire Socket
16. Aux-Input 1
17. USB Charging Socket
18. Aux-Input 2
19. DC Power Socket

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

POWER SOURCES

AC power
- You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.
- This set has a built-in power saving system which will automatically put the set into a ""standby mode"" when it detects that the set is not in use.
  Note: this function is only available during AC operation.

Battery power
Insert 6 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your appliance.

USE

USB charging port
Connect the device you would like to charge to the USB charging port at the back of the unit, your device will be charged even during playback.

Display mode
With the "display mode" key you can switch between the different display modes.

Sound effect
At any time during playback, you can rotate the "bass" and "treble" knobs for stronger bass and highs.

Radio
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows FM.
- Unwrap the supplied external FM-antenna and plug it into the desired socket on the back of the appliance.
- Use the "TUNE+" or "TUNE-" key to adjust the radio frequency.
- Use the "FM MODE" key to select mono or stereo mode.
- After tuning you can store a desired station. Press the "PROG" key and choose the desired memory position with the "MEM-" and "MEM+" key. Press the "PROG" key again to confirm.
- Use the "MEM-" and "MEM+" key to find a saved memory station.

Bluetooth®
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "BT".
- Switch on the **Bluetooth®** function on your extern device, search for "Soundblaster" and connect. Once paired you can start playback on your extern device.
- NOTE: if asked for a pass code, enter "0000".

USB + SD
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "SD" or "USB".
- Press the "FOLDER-/+" keys to skip between your folders.
- Press the back and next keys to skip between the songs.
- Press the "P-mode" key to switch between the different playback modes: Play >> Repeat 1 >> Repeat all >> Repeat folder >> Random play.
- Press the "Stop" key once to stop playback, Press the "Stop" key twice to reset the playback memory.
- Note: It takes time to open and verify a large USB-Drive / SD-card, and count all the song files. If there are many files, it can take up to 60 seconds for this process.

AUX
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "AUX1" or "AUX2".
- Connect your external device to the unit by using a standard stereo headphone cable.
- Playback control can be done only through your external device.

Microphone input
This unit comes with a microphone input function. To utilize this function, simply connect your microphone to the 6.3mm (1/4") input socket at the front of this unit. You can adjust the mic volume and echo by rotating the microphone volume and echo knob respectively.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

CE This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on:
www.tristar.eu

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.
- LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.
- The AC/DC adaptor and main unit shall not be exposed to dripping or splashing; no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The AC/DC adaptor of the apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during the intended use.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- Caution! Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
  WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Caution: grounding or polarization. The precautions should be taken so that the wider blade of the ac-plug must match the slot in receptacle "wall socket".
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

PARTS DESCRIPTION

1. Slot for placing your Smartphone/ Tablet
2. Power Key (On/ Standby)
3. Tune -/ Back key
4. Play/ Pause/ Pair key
5. Tune +/ Next Key
6. Function Key
7. SD-Card Socket
8. USB MP3 Socket
9. Microphone Input Socket
10. Display Mode Key
11. P-Mode/ Fm Mode Key
12. Stop/ Program Key
13. Memory -/ Folder - Key
14. Memory +/ Folder + Key
15. External FM Antenna wire Socket
16. Aux-Input 1
17. USB Charging Socket
18. Aux-Input 2
19. DC Power Socket

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

POWER SOURCES

AC power
- You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.
- This set has a built-in power saving system which will automatically put the set into a ""standby mode"" when it detects that the set is not in use.
  Note: this function is only available during AC operation.

Battery power
Insert 6 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your appliance.

USE

USB charging port
Connect the device you would like to charge to the USB charging port at the back of the unit, your device will be charged even during playback.

Display mode
With the "display mode" key you can switch between the different display modes.

Sound effect
At any time during playback, you can rotate the "bass" and "treble" knobs for stronger bass and highs.

Radio
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows FM.
- Unwrap the supplied external FM-antenna and plug it into the desired socket on the back of the appliance.
- Use the "TUNE+" or "TUNE-" key to adjust the radio frequency.
- Use the "FM MODE" key to select mono or stereo mode.
- After tuning you can store a desired station. Press the "PROG" key and choose the desired memory position with the "MEM-" and "MEM+" key. Press the "PROG" key again to confirm.
- Use the "MEM-" and "MEM+" key to find a saved memory station.

Bluetooth®
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "BT".
- Switch on the **Bluetooth®** function on your extern device, search for "Soundblaster" and connect. Once paired you can start playback on your extern device.
- NOTE: if asked for a pass code, enter "0000".

USB + SD
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "SD" or "USB".
- Press the "FOLDER-/+" keys to skip between your folders.
- Press the back and next keys to skip between the songs.
- Press the "P-mode" key to switch between the different playback modes: Play >> Repeat 1 >> Repeat all >> Repeat folder >> Random play.
- Press the "Stop" key once to stop playback, Press the "Stop" key twice to reset the playback memory.
- Note: It takes time to open and verify a large USB-Drive / SD-card, and count all the song files. If there are many files, it can take up to 60 seconds for this process.

AUX
- Press the "FUNC" key repeatedly until the display shows "AUX1" or "AUX2".
- Connect your external device to the unit by using a standard stereo headphone cable.
- Playback control can be done only through your external device.

Microphone input
This unit comes with a microphone input function. To utilize this function, simply connect your microphone to the 6.3mm (1/4") input socket at the front of this unit. You can adjust the mic volume and echo by rotating the microphone volume and echo knob respectively.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

CE This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on:
www.tristar.eu

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- UITROEPTEKEN - in een gelijkbenige driehoek wordt gebruikt om aan te geven dat een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen alleen vervangen kan worden door het onderdeel dat in de documentatie gespecificeerd is.
- LICHTFLITS MET PIJLSYMBOOL - in een gelijkbenige driehoek wordt bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de productbehuizing, die sterk genoeg is om een gevaar te vormen voor mensen op een elektrische schok.
- De AC/DC-adapter en het apparaat mogen niet blootgesteld worden aan water of spatten. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
- De AC/DC-adapter van het apparaat mag niet worden belemmerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adapter uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adapter het apparaat van stroom voorziet.
- Voorzichtig! Explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen is. Vervang enkel met hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Waarschuwing: Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- WAARSCHUWING: De batterij (batterij, batterijen of batterijdoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.
- Let op: aarding en polarisatie. Zorg ervoor, dat u de stekker op de juiste manier in het stopcontact steekt, en dat de aarding is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of spatten, en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Aansluiting voor Smartphone / Tablet
2. Aan/uitknop (On / Standby)
3. Afstem - / Terugtoets
4. Afspelen / Pauze / Verbindentoets
5. Afstem + / Volgendetoets
6. Functietoets
7. SD-kaartlezer
8. USB MP3 aansluiting
9. Microfoonaansluiting
10. Weergavemode toets
11. P-Mode / FM Mode toets
12. Stop / Programmatoets
13. Geheugen - / Map - toets
14. Geheugen + / Map + toets
15. Externe antenne aansluiting
16. Ext-Ingang 1
17. USB oplaadaansluiting
18. Ext-Ingang 2
19. Netstroomaansluiting

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

ENERGIEBRONNEN

AC-Stroom
- U kunt het apparaat van stroom voorzien door de ontkoppelbare AC-stroomkabel in de AC-ingang aan de achterzijde van het apparaat te steken en in het stopcontact. Controleer of het benodigde voltage van het apparaat overeenkomt met het lokale voltage. Verzeker u ervan dat de AC-stroomkabel volledig in het apparaat is gestoken.
- Deze set is voorzien van een ingebouwd energiebesparingssysteem, die de set automatisch in de standby-modus brengt wanneer het detecteert dat de set niet in gebruik is.
  Let op: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de radio op het stroomnet is aangesloten.

Batterijstroom
Plaats 6 C-batterijen in het batterijvak. Verzeker u ervan dat de batterijen correct zijn geplaatst om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Verwijder altijd de batterijen als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, aangezien dit lekkage van de batterijen kan veroorzaken en vervolgens uw apparaat beschadigt.

GEBRUIK

USB oplaadaansluiting
Sluit een apparaat dat u wilt opladen aan op de USB oplaadaansluiting aan de achterzijde van het apparaat, uw apparaat wordt zelfs tijdens afspelen opgeladen.

Weergavemode
Met de "weergavemode" toets kunt u tussen de verschillende weergavemodes schakelen.

Geluidseffecten
Tijdens het afspelen kunt u aan de "bas" en "hoge tonen" knoppen draaien voor meer bas of hoge tonen.

Radio
- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat FM op het scherm wordt weergegeven.
- Pak de meegeleverde FM antenne uit en sluit deze aan op de betreffende plaats aan de achterzijde van het apparaat
- Gebruik de "AFSTEM+" of "AFSTEM-" toets om de radiofrequentie in te stellen.
- Gebruik de "FM MODE" toets om mono of stereo mode te kiezen.
- Na het afstemmen kunt u een zender opslaan. Druk op de "PROG" toets en kies de gewenste geheugenplaats met de "GEH-" en "GEH+" toetsen. Druk opnieuw op de "PROG" toets om te bevestigen.
- Gebruik de "GEH-" en "GEH+" toetsen om een opgeslagen zender te zoeken.

Bluetooth®
- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "BT" op het scherm wordt weergegeven.
- Schakel op uw externe apparaat **Bluetooth®** in, zoek naar "Soundblaster" en verbind. Zodra de verbinding tot stand is gebracht kunt u vanaf uw externe apparaat afspelen.
- OPMERKING: als een wachtwoord gevraagd wordt, gebruik dan "0000".

USB + SD
- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "SD" of "USB" op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de "MAP -/+" toetsen om door uw mappen te bladeren.
- Druk op de terug en volgende toetsen om door uw muzieknummers te bladeren.
- Druk op de "P-mode" toets om tussen verschillende afspeelmodes te schakelen: Afspelen >> Herhaal 1 >> Herhaal alles >> Herhaal map >> Willekeurig afspelen.
- Druk eenmaal op de "Stop" toets om het afspelen te stoppen, Druk tweemaal op de "Stop" toets om het afspeelgeheugen leeg te maken.
- Let op: het openen en verifiëren van een grote USB-stick/SD-kaart, en het tellen van alle songs, kan enige tijd in beslag nemen. Als er veel bestanden zijn, kan dit proces 60 seconden duren.

EXT
- Druk herhaaldelijk op de "FUNC" toets totdat "EXT1" of "EXT2" op het scherm wordt weergegeven.
- Sluit uw externe apparaat aan met behulp van een standaard stereo koptelefoon kabel.
- Het afspelen wordt geregeld via uw externe apparaat.

Microfooningang
Dit apparaat bevat een microfooningang. Om deze functie te gebruiken sluit u eenvoudigweg de microfoon aan op de 6.3mm (1.4") aansluiting aan de voorzijde van het apparaat. U kunt het microfoon opnameniveau en echo instellen door respectievelijk aan de microfoonvolumeknop of de echoknop te draaien.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

CE Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring kan gevonden worden op:
www.tristar.eu

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- LE POINT D'EXCLAMATION dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique peut uniquement être remplacé par le composant spécifié dans cette documentation pour une raison de sécurité.
- L'ÉCLAIR AVEC SYMBOLE DE FLÈCHE dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non-isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être de magnitude suffisante à constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- L'adaptateur CA/CC et l'appareil ne doivent pas être exposés à une fuite ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil au secteur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible pendant son utilisation prévue.
- Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC du secteur, car l'adaptateur sert à débrancher l'appareil.
- Attention ! Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement la batterie par une batterie similaire ou de type équivalent.
- Avertissement : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le cache (ou l'arrière) Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur Confiez l'entretien à un personnel technique qualifié.
- AVERTISSEMENT : La batterie (batterie ou batteries ou pack de batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou autre.
- Attention : Prise de terre ou polarisation. Il faudra prendre des précautions afin que la fiche la plus large de la prise CA corresponde à la fente désignée de la 'prise murale'.
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devrait être posé sur l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Fente pour poser votre Smartphone/Tablette
2. Touche Alimentation (Marche/Veille)
3. Touche Réglage -/Retour
4. Touche Lecture/Pause/Pairage
5. Touche Réglage +/Suivant
6. Touche Fonctions
7. Fente Carte-SD
8. Prise USB MP3
9. Prise d'entrée du micro
10. Touche Mode d'affichage
11. Touche Mode P/Mode FM
12. Touche Arrêt/Programme
13. Touche Mémoire -/Dossier -
14. Touche Mémoire +/Dossier +
15. Prise du fil de l'antenne FM extérieure
16. Entrée-aux 1
17. Prise de rechargement USB
18. Entrée-aux 2
19. Prise d'alimentation CC

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface plate et stable en laissant 10 cm d'espace libre de chaque côté. Cet appareil ne convient pas à une installation intégrée ou en extérieur.

SOURCES D'ALIMENTATION

Alimentation CA
- Vous pouvez alimenter votre système portable en branchant le cordon CA amovible dans la prise CA à l'arrière de l'appareil et dans une prise électrique murale CA. Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à la tension du secteur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est pleinement inséré dans l'appareil.
- Cet appareil est muni d'un système intégré d'économie d'énergie qui mettra l'appareil automatiquement en 'mode veille' lorsqu'il détecte que l'appareil n'est pas utilisé. NB: cette fonction n'est disponible que lors du fonctionnement CA.

Alimentation par pile
Insérez 6 piles de taille "C" dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement pour éviter d'endommager l'appareil. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, des fuites de piles pourraient se produire et endommager l'appareil.

UTILISATION

Port de rechargement USB
- Branchez l'appareil que vous désirez recharger au port de rechargement USB à l'arrière de l'appareil, l'appareil sera rechargé même durant la lecture.
- Mode d'affichage
- Il vous est possible de basculer entre les différents modes d'affichage avec la touche 'Mode d'affichage'.

Effet sonore
Il vous est possible à tout moment pendant la lecture, de tourner les boutons de 'graves' et d''aigus' pour des graves et des aigus plus élevés.

Radio
- Appuyez plusieurs fois sur la touche 'FONC' jusqu'à ce que l'écran affiche 'FM'.
- Déroulez l'antenne extérieure FM fournie et branchez-la dans la prise appropriée à l'arrière de l'appareil.
- Utilisez la touche 'REGLAGE +' ou 'REGLAGE –' pour régler la fréquence de radio.
- Utilisez la touche 'MODE FM' pour sélectionner le mode mono ou stéréo.
- Il vous est possible de sauvegarder une station désirée après le réglage. Appuyez sur la touche 'PROG' et sélectionnez la position désirée de sauvegarde avec la touche 'MEM -' ou 'MEM +'. Appuyez à nouveau sur la touche 'PROG' pour valider.
- Utilisez les touches 'MEM –' et 'MEM +' pour trouver une station sauvegardée en mémoire.

Bluetooth®
- Appuyez plusieurs fois sur la touche 'FONC' jusqu'à ce que l'écran affiche 'BT'.
  Allumez la fonction **Bluetooth®** de votre dispositif externe, recherchez 'Soundblaster' et connectez-vous. Le pairage effectué, vous pouvez commencer la lecture sur votre dispositif externe.
- REMARQUE : Si un code d'accès est requis, saisissez '0000.

USB + SD
- Appuyez plusieurs fois sur la touche 'FONC' jusqu'à ce que l'écran affiche 'SD' ou 'USB'.
- Appuyez sur les touches 'DOSSIER -/+' pour parcourir vos dossiers.
- Appuyez sur les touches 'Retour' et 'Suivant' pour parcourir les titres.
- Appuyez sur la touche 'Mode P' pour basculer entre les différents modes de lecture : Lecture >> Répéter 1 >> Tout Répéter >> Répéter le dossier >> Lecture aléatoire.
- Appuyez une fois sur la touche 'Arrêt' pour arrêter la lecture. Appuyez deux fois sur la touche 'Arrêt' pour réinitialiser la lecture en mémoire.
- NB: L'ouverture et le contrôle d'un disque USB / carte SD et le décompte de tous les titres de chansons prennent du temps. Si les fichiers sont nombreux, ce processus pourra prendre jusqu'à 60 secondes.

AUX
- Appuyez plusieurs fois sur la touche 'FONC' jusqu'à ce que l'écran affiche 'AUX1' ou 'AUX2'.
- Branchez votre dispositif externe à l'appareil en utilisant un câble normal stéréo d'écouteur.
- La commande de la lecture ne peut être effectuée que par votre dispositif externe.

Entrée Micro
Cet appareil est muni d'une fonction d'entrée de micro. Pour utiliser cette fonction, branchez simplement votre micro à la prise d'entrée de 6,3 mm sur la face de cet appareil. Il vous est possible de régler le volume et l'écho du micro en tournant séparément le bouton du volume et le bouton de l'écho.

GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, La notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage

CE Ce produit est conforme aux conditions essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur :
www.tristar.eu

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Das AUSRUFUNGSZEICHEN im gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass bestimmte Komponenten aus Sicherheitsgründen nur durch Komponenten ersetzt werden dürfen, wie in der Dokumentation spezifiziert.
- Der BLITZ im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Das AC/DC Netzteil und das Gerät dürfen keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden; stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Das AC/DC Netzteil darf nicht blockiert werden und sollte während der bestimmungsgemäßen Verwendung leicht zugänglich sein.
- Um das AC/DC Netzteil komplett von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker gezogen werden, weil das abgeklemmte Gerät das AC/DC Netzteil des Geräts ist.
- Vorsicht! Explosionsgefahr bei falsch eingesetzten Batterien. Tauschen Sie Batterien nur gegen einen gleichwertigen Typ aus.
- Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Komponenten im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst."
- WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
- Achtung: Erdung oder Polarisation. Die Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, so dass der breitere Kontakt des AC-Steckers in die Buchse der „Wandsteckdose" passt.
- Das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aussetzen und keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf das Gerät stellen.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Steckplatz für Smartphone/Tablet
2. Einschalttaste (Ein/Standby)
3. Taste Einstellen-/Zurück
4. Taste Wiedergabe/Pause/Pairing
5. Taste Einstellen+/Weiter
6. Funktionstaste
7. SD-Kartensteckplatz
8. USB MP3 Anschluss
9. Mikrofon-Eingangsbuchse
10. Taste Anzeigemodus
11. Taste P-Modus/FM
12. Taste Stopp/Programm
13. Taste Speicher-/Ordner-
14. Taste Speicher+/Ordner+
15. Buchse für externe FM Drahtantenne
16. AUX-Eingang 1
17. USB-Ladeanschluss
18. AUX-Eingang 2
19. DC-Netzanschluss

VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Das Gerät immer auf eine ebene und feste Fläche stellen und einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät einhalten. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Netzbetrieb
- Sie können das System über das abnehmbare Netzkabel an einer Steckdose anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.
- Diese Anlage ist mit einem Energiesparsystem ausgestattet, das die Anlage automatisch in den „Standby-Modus"" schaltet, wenn es erkennt, dass die Anlage nicht benutzt wird.
  Hinweis: diese Funktion ist nur während des AC-Betriebs verfügbar.

Batteriebetrieb
Setzen Sie 6 C-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie auf die Polarität. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Gerät zu vermeiden.

ANWENDUNG

USB-Ladeanschluss
- Das aufzuladende Gerät mit dem USB-Ladeanschluss auf der Rückseite des Geräts verbinden, das Gerät wird auch während der Wiedergabe geladen.
- Anzeigemodus
- Mit der Taste „Anzeigemodus" können Sie zwischen den verschiedenen Anzeigemodi umschalten.

Klangeffekt
Während der Wiedergabe können Sie jederzeit für stärkere Höhen und Tiefen die Drehschalter „Bass" und „Höhe" verwenden.

Radio
- Die Taste „FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display FM angezeigt wird.
- Die mitgelieferte externe FM-Antenne auspacken und in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts stecken.
- Mit der Taste „TUNE+" oder „TUNE-" die Radiofrequenz einstellen.
- Mit der Taste „FM MODUS" den Mono- oder Stereomodus auswählen.
- Nach der Einstellung können Sie einen gewünschten Sender speichern. Die Taste „PROG" drücken und die gewünschte Speicherposition mit der Taste „MEM-" und „MEM+" auswählen. Zum Bestätigen erneut die Taste „PROG" drücken.
- Einen gespeicherten Sender mit den Tasten „MEM-" und „MEM+" suchen.

Bluetooth®
- Die Taste „FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display „BT" angezeigt wird.
- Auf Ihrem externen Gerät auf **Bluetooth®**-Funktion schalten, „Soundblaster" suchen und verbinden. Nach dem Pairing können Sie die Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät starten.
- HINWEIS: geben Sie bei einer Passcodeabfrage „0000" ein.

USB+SD
- Die Taste „FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display „SD" oder „USB" angezeigt wird.
- Die Tasten „ORDNER-/+" drücken, um Ordner zu überspringen.
- Die Tasten Zurück und Weiter drücken, um Lieder zu überspringen.
- Die Taste „P-Modus" drücken, um zwischen den verschiedenen Wiedergabemodi zu wechseln: Wiedergabe>>1 wiederholen>>Alle wiederholen>>Ordner wiederholen>>Zufallswiedergabe
- Die Taste „Stopp" einmal drücken, um die Wiedergabe zu stoppen, die Taste „Stopp" zweimal drücken, um die gespeicherte Wiedergabe zurückzusetzen.
- Hinweis: Es dauert eine Zeitlang, bis ein großer USB-Stick/SD-Karte geöffnet und verifiziert wird und alle Songdateien gezählt werden. Wenn viele Dateien vorhanden sind, kann dieser Vorgang bis zu 60 Sekunden dauern.

AUX
- Die Taste „FUNC" wiederholt drücken, bis auf dem Display „AUX1" oder „AUX2" angezeigt wird.
- Verbinden Sie Ihr externes Gerät mit einem Standard Stereo Kopfhörerkabel mit dem Gerät.
- Die Wiedergabe kann nur über das externe Gerät geregelt werden.

Mikrofoneingang
Dieses Gerät ist mit einer Mikrofon-Eingangsfunktion ausgestattet. Um diese Funktion zu nutzen, schließen Sie das Mikrofon einfach an der 6,3 mm (1/4") Buchse auf der Vorderseite des Geräts an. Sie können Mik.-Lautstärke und Echo durch Drehen der Knöpfe Mikrofon-Lautstärke bzw. Echo einstellen.

GARANTIE

- Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen und gemäß dem Zweck, für das es konzipiert wurde, benutzt wird. Der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) sind zusammen mit dem Kaufdatum, Namen des Einzelhändlers und der Artikelnummer des Produktes einzureichen.
- Um detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen zu erhalten, beachten Sie bitte unsere Service-Website unter: www.service.tristar.eu

UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.

CE Dieses Produkt entspricht

16. Entrada Aux 1
17. Entrada para carregamento USB
18. Entrada Aux 2
19. Entrada de alimentação

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Potência de CA
- Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de parede. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.
- "Este aparelho possui um sistema de poupança de energia incorporado, o qual irá colocar automaticamente o aparelho num ""modo de espera"" quando detectar que o mesmo não está a ser utilizado. Nota: esta função só está disponível durante o funcionamento CA.

Potência da bateria
Insira 6 pilhas de tamanho "C" no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequentemente, danificará o seu aparelho.

UTILIZAÇÃO

Porta de carregamento USB
Ligue o dispositivo que pretende carregar à porta de carregamento USB na parte traseira da unidade. O seu dispositivo será carregado mesmo durante a reprodução.

Modo de visualização
Com a tecla "modo de visualização" pode alternar entre os vários modos de visualização.

Efeito de som
Em qualquer altura durante a reprodução pode rodar os botões "baixos" e "agudos" para baixos e agudos mais fortes.

Rádio
- Prima repetidamente o botão "FUNC" (Função) até o ecrã mostrar "FM".
- Abra a antena FM externa fornecida e ligue-a à entrada desejada na parte traseira do dispositivo.
- Utilize o botão "TUNE+" (Sintonizar +) ou "TUNE-" (Sintonizar -) para ajustar a frequência de rádio.
- Utilize o botão "FM MODE" (Modo FM) para seleccionar o modo mono ou estéreo.
- Após sintonizar pode guardar uma estação. Prima o botão "PROG" (Programar) e escolha a posição da memória desejada com o botão "MEM-" (Memória -) e "MEM+" (Memória+). Prima o botão "PROG" novamente para confirmar.
- Utilize o botão "MEM-" e "MEM+" para encontrar uma estação guardada na memória.

Bluetooth®
- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "BT".
- Ligue a função **Bluetooth®** no seu dispositivo externo, procure "Soundblaster" e ligue. Depois de emparelhado pode iniciar a reprodução no seu dispositivo externo.
- NOTA: se for pedida uma palavra-passe, introduza "0000".

USB + SD
- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "SD" ou "USB".
- Prima os botões "FOLDER-/+" (Pasta -/+) para avançar entre pastas.
- Prima os botões "para trás" e "para a frente" para avançar entre músicas.
- Prima o botão "P-mode" (Modo-P) para avançar entre os vários modos de reprodução: Reprodução Play (Reprodução) >> Repeat 1 (Repetir 1) >> Repeat all (Repetir tudo) >> Repeat folder (Repetir pasta) >> Random (Aleatório).
- Prima o botão "Stop" (Parar) quando a reprodução parar. Prima o botão "Stop" duas vezes para restabelecer a memória de reprodução.
- Nota: Demora algum tempo a abrir e a verificar uma Unidade USB / cartão SD grande e a contar todos os ficheiros de música. Se existirem muitos ficheiros, este processo poderá demorar até 60 segundos.

AUX
- Prima repetidamente o botão "FUNC" até o ecrã mostrar "AUX1" ou "AUX2".
- Ligue o seu dispositivo externo à unidade utilizando um cabo de auscultadores estéreo padrão.
- O controlo da reprodução pode apenas ser feito através do seu dispositivo externo.

Entrada para microfone
Esta unidade vem com uma função de entrada de microfone. Para utilizar esta função, ligue simplesmente o seu microfone à entrada 6,3 mm na parte da frente da unidade. Pode ajustar o volume do microfone e o eco rodando, respetivamente, o botão de eco e volume do microfone.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Web site de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações importantes da R&TTE directiva 1999/5/CE.
A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em:
www.tristar.eu

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- WYKRZYKNIK- wewnątrz trójkąta równobocznego w celu wskazania, że specyficzny komponent powinien być wymieniony wyłącznie na komponent określony w dokumentacji z przyczyn bezpieczeństwa.
- SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ - w obrębie trójkąta równobocznego, jest to ostrzeżenie użytkownika o niebezpieczeństwie dotyczącym nieizolowanych przewodów w obrębie obudowy produktu o napięciu wystarczającym, aby wywołać ryzyko porażenia prądem.
- Zasilacza AC/DC ani urządzenia głównego nie należy wystawiać na działanie kapiących ani rozchlapujących się płynów; na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Zasilacza AC/DC urządzenia nie należy niczym zasłaniać, a także powinien być on łatwo dostępny w czasie zamierzonego użytkowania.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Uwaga! Niebezpieczeństwo wybuchu baterii, jeśli została wymieniona nieprawidłowo. Wymienić na ten sam lub na podobny typ baterii.
- Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
- OSTRZEŻENIE: bateria (lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych, ognia czy podobnych.
- Uwaga: uziemienie lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w gniazdku naściennym.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z cieczą.

OPIS CZĘŚCI

1. Szczelina na umieszczenie smartfonu / tableta.
2. Przycisk zasilania (włączanie / tryb oczekiwania)
3. Przycisk - strojenie - / powrót
4. Przycisk - odtwarzanie / pauza / parowanie
5. Przycisk - strojenie + / następny
6. Przycisk - funkcja
7. Gniazdo karty SD
8. Gniazdo wejścia USB MP3
9. Gniazdo wejścia mikrofonu
10. Przycisk - tryb wyświetlania
11. Przycisk - tryb P / tryb FM
12. Przycisk - zatrzymaj / program
13. Przycisk - pamięć - / folder -
14. Przycisk - pamięć + / folder +
15. Gniazdo przewodu zewnętrznej anteny FM
16. Wejście Aux 1
17. Gniazdo ładowania poprzez USB
18. Wejście Aux 2
19. Gniazdo zasilania DC

PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Zasilanie AC
Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC do gniazda typu AC z tyłu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdzić, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.

Zasilanie bateryjne
- Włożyć 6 x baterie typu "C" do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako że może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.
- Zestaw ten posiada wbudowaną system oszczędzania energii, który automatycznie przełączy zestaw w "tryb oczekiwania", gdy wykryje, że zestaw nie jest używany.
Uwaga: funkcja ta jest dostępna wyłącznie podczas zasilania AC.

UŻYTKOWANIE

Port ładowania poprzez USB
Podłącz urządzenie, które chcesz naładować do portu ładowania poprzez USB z tyłu urządzenia; Twoje urządzenie zostanie naładowane podczas odtwarzania.

Tryb wyświetlania
Przyciskiem „trybu wyświetlania" możesz wybierać różne tryby wyświetlania.

Efekt dźwiękowy
W dowolnym momencie odtwarzania możesz regulować „bas" i „sopran" odpowiednimi pokrętłami, w celu podbicia niskich i wysokich dźwięków.

Radio
- Naciskaj przycisk „FUNC", aż wyświetlacz pokaże FM.
- Odwiń dołączoną do zestawu antenę FM i wtóż ją w odpowiednie gniazdo z tyłu urządzenia.
- Użyj przycisków „TUNE+" lub „TUNE-", aby dostroić do żądanej częstotliwości radiowej.
- Użyj przycisku „FM MODE", aby wybrać tryb mono lub stereo.
- Po dostrojeniu możesz zapisać żądaną stację. Naciśnij przycisk „PROG" i wybierz żądany numer w pamięci przyciskiem „MEM-" i „MEM+". Potwierdź przyciskiem „PROG".
- Użyj przycisków „MEM-" i „MEM+", aby odnaleźć zapisaną stację.

Bluetooth®
- Naciskaj przycisk „FUNC", aż wyświetlacz pokaże „BT".
- Włącz **Bluetooth®** na swoim urządzeniu zewnętrznym, wyszukaj „Soundblaster" i połącz. Po sparowaniu możesz teraz rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.
UWAGA: kod parowania to „0000".

USB + SD
- Naciskaj przycisk „FUNC", aż wyświetlacz pokaże „SD" lub „USB".
- Naciśnij przycisk „FOLDER-/+", aby poruszać się pomiędzy katalogami.
- Naciskaj przycisk „powrót" i „następny", aby przeskakiwać z utworu do utworu.
- Naciśnij przycisk „P-mode", aby zmieniać tryby odtwarzania. Odtwarzaj >> Powtórz 1 >> Powtórz wszystkie >> Powtórz katalog >> Odtwarzanie losowe.
- Naciśnij raz przycisk „Stop", aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij „Stop" dwukrotnie, aby zresetować pamięć odtwarzania.
- Uwaga: Otworzenie i zweryfikowanie dużych napędów USB / kart SD oraz policzenie wszystkich plików muzycznych zabiera trochę czasu Jeśli takich plików jest dużo, może to potrwać nawet do 60 sekund.

AUX
- Naciskaj przycisk „FUNC", aż wyświetlacz pokaże „AUX1" lub „AUX2".
- Podłącz swoje urządzenie zewnętrzne przy pomocy standardowego stereofonicznego kabla słuchawkowego.
- Odtwarzanie można kontrolować tylko z urządzenia zewnętrznego.

Wejście mikrofonowe
Urządzenie to jest wyposażone w wejście mikrofonowe. Aby z niego skorzystać, podłącz po prostu swój mikrofon do gniazda 6,3 mm (1/4") z przodu urządzenia. Możesz regulować głośność i echo pokrętłami głośności i echa mikrofonu.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Państwa gwarancja jest ważna, jeśli produkt używany jest zgodnie z instrukcjami i w celu, do jakiego go przeznaczono. Dodatkowo, należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji dla tego produktu.
- Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

Ten produkt jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi odnoszonymi postanowieniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Deklarację zgodności można znaleźć w:
www.tristar.eu

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- IL PUNTO ESCLAMATIVO all'interno del triangolo è utilizzato per indicare che uno specifico componente deve essere sostituito, per ragioni di sicurezza, esclusivamente con quello riportato nella documentazione.
- IL SIMBOLO DEL FULMINE all'interno del triangolo avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, di entità tale da poter costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.
- L'adattatore CA/CC e il gruppo principale non devono essere esposti a gocce o spruzzi; non collocare oggetti colmi di liquidi, come vasi, sull'apparecchio .
- L'adattatore CC/CA dell'apparecchio non deve essere ostruito o deve essere facilmente accessibile durante l'uso previsto.
- Per scollegare completamente l'ingresso di alimentazione, scollegare l'adattatore CA/CC dall'alimentazione di rete, in quanto il dispositivo scollegato è l'adattatore CC/CA dell'apparecchio.
- Attenzione: pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire la batteria solo con una di tipo equivalente.
- Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualificato.
- AVVERTENZA: La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve essere esposta e calore eccessivo, come le luce solare, il fuoco o simili.
- Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida con l'alloggiamento nel comparto "presa a muro".
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi dovrebbe essere posizionato accanto all'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Alloggiamento per smartphone / tablet
2. Tasto di accensione (On/Standby)
3. Tasto Sintonizzazione -/ Indietro
4. Tasto Play / Pausa/ Coppia
5. Tasto Sintonizzazione + / Successivo
6. Tasto funzione
7. Presa Scheda SD
8. Presa USB MP3
9. Presa ingresso microfono
10. Tasto modalità visualizzazione
11. Tasto modalità P/Fm
12. Tasto programma / Stop
13. Tasto memoria -/ cartella
14. Tasto memoria +/ cartella
15. Presa cavo Antenna FM esterna
16. Entrata 1 - Aux
17. Presa USB di carica
18. Entrata 2-Aux
19. Presa di potenza DC

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettica o plastica dall'apparecchio.
- Posiziona il dispositivo su una superficie stabile e assicura uno spazio libero di minimo 10 cm. intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.

TIPO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA
Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimentazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.

Alimentazione a batteria
- Inserire 6 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, onde evitare di danneggiare l'apparecchiatura. Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni conseguenti all'apparecchiatura.
- "Questa unità dispone di un sistema di risparmio energetico integrato che pone il sistema automaticamente in ""modalità stand-by"" quando rileva che l'unità non è utilizzata.
Nota: questa modalità è disponibile solo durante il funzionamento di CA.

UTILIZZO

Porta USB di carica
Collegare il dispositivo che si vuole caricare alla porta USB nel retro dell'unità. Il vostro dispositivo si caricherà anche durante la riproduzione.

Modalità di display
Con il tasto "modalità display" si può scegliere tra diverse modalità.

Effetto sonoro
In qualsiasi momento durante la riproduzione si può ruotare la manopola "bassi " e "acuti" per dei bassi e acuti più forti.

Radio
- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente finchè il display non mostra FM.
- Scartare l'antenna esterna FM inclusa nella confezione e collegarla alla presa desiderata nel retro dell'apparecchio.
- Utilizzare il tasto "TUNE+ o "TUNE-" per regolare la frequenza della radio.
- Utilizzare la "MODALITA' FM" per selezionare la modalità mono o stereo.
- Dopo la sintonizzazione si può memorizzare la stazione desiderata. Premere il tasto "PROG" e scegliere la posizione della memoria desiderata con i tasti MEM-" e "MEM+".
- Utilizzare i tasti "MEM-" e "MEM+" per trovare la stazione memorizzata.

Bluetooth®
- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando ill display non visualizza "BT".
- Accendere la funzione **Bluetooth®** sul vostro dispositivo esterno , cercare "Soundblaster" e collegare. Una volta accoppiato si può iniziare la riproduzione sul vostro dispositivo esterno.
DA NOTARE: nel caso si richiedesse un codice, inserire "0000".

USB+ SD
- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando il display non visualizza "SD" o "USB".
- Premere i tasti "CARTELLA -/+" per saltare da una cartella ad un'altra.
- Premere i tasti indietro e avanti per scorrere le canzoni.
- Premere il tasto " modalità P" per scegliere tra le diverse modalità di riproduzione: Play >> Repeat >> Repeat all >> Reapet cartella >> riproduzione casuale.
- Premere il tasto "Stop" una volta per interrompere la riproduzione. Premere due volte il tasto "Stop" per azzerare la memoria di riproduzione.
- Nota : occorre del tempo per aprire e verificare un grande Drive USB / Scheda SD e contare tutti i file musicali. Se ci sono molti file, il processo può durare fino a 60 secondi.

AUX
- Premere il tasto "FUNC" ripetutamente fino a quando il display non mostra "AUX1" o "AUX2".
- Collegare il vostro dispositivo esterno all'unità utilizzando un cavo per cuffie stereo standard.
- La riproduzione può essere controllata solo tramite il dispositivo esterno.

Entrata microfono
Questa unità è dotata di una funzione di entrata microfono. Per utilizzare questa funzione, semplicemente collegare il microfono alla presa d'ingresso 6.3mm (1/4") sul fronte ddi questa unità. Si può aggiustare il volume del microfono ruotando irispettivamente il volume del microfono e la manopola dell'eco .

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 messi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato creato. Inoltre, deve essere allegata la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli sulle condizioni relative alla garanzia, consultare il nostro sito web di assistenza: www.service.tristar.eu

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni in materia della direttiva R&TTE 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità si trova su:
www.tristar.eu

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR

- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- UTROPSTECKEN - inom en liksidig triangel, används för att indikera att en specifik komponent skall ersättas endast av den komponent som anges i dokumentationen av säkerhetsskäl.
- BLIXT MED PILSPETSSYMBOL - inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig spänning i nom produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar på människor.
- AC/DC-adaptern och huvudenheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
- AC/DC-adaptern för apparaten bör inte blockeras eller bör inte vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptern för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den frånkopplade enheten är AC/DC-adaptern för apparaten.
- Varning! Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal."
- VARNING: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Varning: jordning eller polarisering. Försiktighetsåtgärder bör vidtas så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det mottagande "vägguttaget".
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska bör placeras på apparaten.

BESKRIVNING AV DELAR

1. Utrymme för att placera din smartphone / pekdator
2. Strömbrytare (På / Standby)
3. Inställning -/ Tillbaka-knapp
4. Spela- / Paus- / Ihopparnings-knapp
5. Inställning + / Nästa-knapp
6. Funktionsknapp
7. SD-kort uttag
8. USB MP3 uttag
9. Mikrofoningång
10. Visningsläge-knapp
11. P-läge / FM-läge-knapp
12. Stopp / Program-knapp
13. Minne - / Mapp - knapp
14. Minne + / Mapp + knapp
15. Extern FM-antenn kabeluttag
16. Aux-ingång 1
17. USB-laddningsuttag
18. Aux-ingång 2
19. DC-uttag

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det finns ett fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för installation i ett skåp eller för användning utomhus.

STRÖMKÄLLOR

Växelström
Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till nätingången på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.

Batteri
- Sätt i 6 x batterier av "C"-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.
- "Denna anläggning har ett inbyggt energisparsystem som automatiskt kommer att ställa in den på ""standbyläge"" då den märker att anläggningen inte används.
Obs: Denna funktion är endast tillgänglig under AC-drift.

ANVÄNDNING

USB-laddningsuttag
Anslut enheten du vill ladda till USB-laddningsuttaget på baksidan av enheten, enheten kommer att laddas även under uppspelning.

Visningsläge
Med "visningsläge"-knappen kan du växla mellan de olika visningslägena.

Ljudeffekt
När som helst under uppspelningen, kan du rotera "bas" och "diskant" rattarna för starkare bas och diskant.

Radio
- Tryck på "FUNC"-knappen upprepade gånger tills displayen visar FM.
- Packa upp den medföljande externa FM-antennen och anslut den till det önskade uttaget på baksidan av apparaten.
- Använd "TUNE +" eller "TUNE-"-knappen för att justera radiofrekvensen.
- Använd "FM MODE"-knappen för att välja mono eller stereo.
- Efter inställning kan du lagra en önskad station. Tryck på "PROG" och välj önskad minnesposition med "MEM-"och "MEM+"-knappen. Tryck på "PROG"-igen för att bekräfta.
- Använd "MEM-" och "MEM +"-knappen för att hitta en sparad minnesstation.

Bluetooth®
- Tryck på "FUNC"-knappen upprepade gånger tills displayen visar "BT".
- Slå på **Bluetooth®**-funktionen på din externa enhet, sök efter "Soundblaster" och anslut. Väl ihopparad kan du starta uppspelningen på din externa enhet.
- OBS: Om du blir tillfrågad om ett lösenord, skriv in "0000".

USB + SD
- Tryck på "FUNC"-knappen upprepade gånger tills displayen visar "SD" eller "USB".
- Tryck på "FOLDER-/+"-knapparna för att hoppa mellan dina mappar.
- Tryck på bakåt- och nästa-knapparna för att hoppa mellan låtarna.
- Tryck på "P-mode"-knappen för att växla mellan de olika uppspelningslägena: Spela >> Upprepa 1 >> Upprepa alla >> Upprepa mapp >> Slumpmässig uppspelning.
- Tryck på "Stop"-knappen en gång för att stoppa uppspelningen, tryck på "Stop"-knappen två gånger för att återställa uppspelningsminnet.
- Obs: Det tar tid att öppna och kontrollera en stor USB-enhet / SD-kort, och räkna alla musikfilerna. Om det finns många filer, kan det ta upp till 60 sekunder för denna process.

AUX
- Tryck på "FUNC"-knappen upprepade gånger tills displayen visar "AUX1" eller "AUX2".
- Anslut den externa enheten till enheten med hjälp av en vanlig stereohörlursslad.
- Uppspelningskontroll kan ske endast genom din externa enhet.

Mikrofoningång
Denna enhet levereras med en mikrofoningångsfunktion. För att använda denna funktion, anslut mikrofonen till 6,3mm (1/4") ingången på framsidan av enheten. Du kan justera mikrofonvolym och eko genom att vrida respektive mikrofonvolym- och ekoratten.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som produkten konstruerades. Dessutom måste den ursprungliga varan (med faktura eller inköpskvitto) lämnas in med inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens artikelnummer.
- För mer information om vära garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Produkten uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.
Deklarationen om överensstämmelse finns på:
www.tristar.eu

CS Návod na použití

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození
- VYKŘIČNÍK - v rovnostranném trojuhelníku má za cíl upozornit, že z bezpečnostních důvodů má být konkrétní komponenta vyměněna za specifikovanou komponentu v této dokumentaci.
- BLIKAJÍCÍ BLESK SE SYMBOLEM ŠIPKY: v rovnostranném trojúhelníku má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neodizolovaného napětí v krytu přístroje, které může být dostatečně velké na to, aby způsobilo osobám zranění.
- AC/DC adaptér a hlavní část přístroje nesmí být vystaveny nárazu nebo pádu; na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami, jako např. vázy.
- AC/DC adaptér přístroje by neměl být zablokován a měl by být snadno přístupný během používání.
- Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen AC/DC adaptér z elektrické sítě, jelikož AC/DC adaptér je odpojovací zařízení přístroje.
- Pozor! Pokud je baterie špatně vložená, je zde nebezpečí exploze. Vyměňujte baterie pouze za stejné nebo rovnocenné typy.
- Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- VAROVÁNÍ: Nevystavujte baterie (nebo jejich balení) vysokým teplotám, ohni nebo přímému slunečnímu světlu.
- Upozornění: uzemnění nebo polarizace. Dbejte bezpečnostního opatření, kdy širší zuby zástrčky ST musí lícovat s otvorem v objímce „zásuvky".
- Přístroj nesmí být vystaven odkapávání nebo vystříknutí tekutin; na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami.

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Otvor pro umístění Vašeho Smartphonu / Tabletu
2. Tlačítko napájení (Zap / Standby)
3. Ladění - / Tlačítko Zpět
4. Přehrát / Pauza / Tlačítko párování
5. Ladění + / Tlačítko Vpřed
6. Tlačítko funkce
7. Zásuvka SD karty
8. Zásuvka USB MP3
9. Zásuvka vstupu mikrofonu
10. Tlačítko Režim zobrazení
11. P-režim / Tlačítko režimu FM
12. Stop / Tlačítko Programování
13. Paměť - / Složka -
14. Paměť + / Složka +
15. Zásuvka externí drátové FM antény
16. AUX vstup 1
17. Zásuvka nabíjení USB
18. AUX vstup 2
19. Zásuvka SS napájení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte spotoebiè a pøíslušenství z krabice. Odstraòte nálepky, ochrannou fólii nebo plasty ze spotoebièe.
- Spotoebiè umístte na rovný a stabilní povrch a zajistite minimální 10 cm volného místa v jeho okolí. Tento spotoebiè není vhodný pro umístní do police nebo nìkde v venkovním používání.

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zdroj ST
Přenosný system můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST dozadu na přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je plně vložená do přístroje.

Baterie
- Vložte 6 ks baterií typu „C" do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší dobu používán, vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i poškození přístroje.
- Tento přístroj má vestavěný system úspory energie, který, když detekuje, že přístroj není v provozu, automaticky ho přepne do režimu „standby".
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze během provozu ST.

POUŽITÍ

USB otvor pro nabíjení
Připojte zařízení, které chcete nabíjet, k USB otvoru pro nabíjení vzadu na přístroji a Vaše zařízení se bude nabíjet i během přehrávání.

Režim zobrazení
S tlačítkem „Režim zobrazení" můžete přepínat mezi různými druhy zobrazení.

Zvukový efekt
Kdykoliv během přehrávání můžete otáčet knoflíky „basů" a „výšek" pro silnější basy nebo výšky.

Rádio
- Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC" dokud displej nezobrazí FM.
- Vybalte dodanou externí FM anténu a vložte ji do vhodné zásuvky vzadu na přístroji.
- Použijte tlačítka „LADĚNÍ +" nebo „LADĚNÍ -" pro nastavení rádiových frekvencí.
- Stiskněte tlačítko „FM režim" pro výběr mono nebo stereo režimu.
- Po naladění si můžete uložit požadovanou stanici. Stiskněte tlačítko „PROG" a vyberte si žádoucí místo v paměti pomocí tlačítek „MEM-" a „MEM+". Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko „PROG".
- Použijte tlačítka „MEM-" a „MEM+" pro nalezení požadované stanice.

Bluetooth®
- Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC" dokud displej nezobrazí „BT".
- Na svém externím zařízení zapněte funkci **Bluetooth®**, vyhledejte „Soundblaster" a připojte se. Jakmile jsou zařízení spárována, můžete přehrávat hudbu přes externím zařízení.
- POZNÁMKA: jste-li požádáni o heslo, vložte „0000".

USB + SD
- Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC" dokud displej nezobrazí „SD" nebo „USB".
- Stiskněte tlačítko „SLOŽKA -/+" pro přeskakování mezi složkami.
- Stiskněte tlačítka vpřed a zpět pro přeskakování mezi nahrávkami.
- Stiskněte tlačítko „P-režim" pro přepínání mezi různými režimy přehrávání: Přehrát >> Opakovat 1 >> Opakovat vše >> Opakovat složku >> Náhodné přehrávání.
- Stiskněte jednou tlačítko „STOP" pro zastavení přehrávání, stiskněte tlačítko „STOP" dvakrát pro vymazání paměti přehrávání.
- Poznámka: trvá nějakou dobu otevřít a verifikovat velkou SD kartu/ USB a spočítat všechny nahrávky. Pokud je tam mnoho souborů, tento proces může trvat až 60 sekund.

AUX
- Stiskněte opakovaně tlačítko „FUNC" dokud displej nezobrazí „AUX1" nebo „AUX2".
- Připojte své externí zařízení k jednotce použitím standardního kabelu stereo sluchátek.
- Ovládání přehrávání lze provést pouze na Vašem externím zařízení.

Vstup mikrofonu
Tato jednotka je vybavena funkcí vstupu mikrofonu. Abyste tuto funkci využili, jednoduše